

Correction de l'exercice 9

Exercice 9

Etudiez le code suivant :

```
from microbit import *

num = 0

while True:

    if button_a.was_pressed():

        display.show(str(num))

        sleep(250)

        display.clear()

        sleep(50)
```

Adaptez le programme de manière à ce que le chiffre affiché s'incrémente de 1 chaque fois que vous appuyez sur le bouton A. S'il est égal (==) à 10, réinitialiser à 0.

Correction de l'exercice 9

```
from microbit import *

num = 0

display.show(str(num))

while True:

    if button_a.was_pressed():

        num=num+1;

        if(num==10):

            num=0;

        display.clear()

        display.show(str(num))

        sleep(250)

    sleep(50)
```